

消費税率を設定(5%⇒8%の場合) (消費税率を%で設定)

まずポイント機の電源をOFFにしてください。

- ① **切替** キーを押しながら電源をONにする

↓
下記の画面を表示します

←設定メニュー→
1. 発行モード
2. 企業設定
3. 機器設定

- ② 3. 機器設定 を選択する

下記の画面を表示します

>>>機器設定<<<
暗証番号：
暗証を入力して下さい。
中止：削除 確定：実行

- ③ 暗証番号
4 → 6 → 5 → **わをん
記号** → **実行**
と押す

下記の画面を表示します

>>>機器設定<<<
1. MAIN設定
2. SUB取引設定
3. SUB来店設定

- ④ 2. SUB取引設定 を選択する

下記の画面を表示します

>SUB取引設定<
1.金額桁拡張設定
2.消費税率設定
3.消費税まるめ区分

- ⑤ 2. 消費税率設定 を選択する

下記の画面を表示します

>>消費税率設定<<
現在設定値： 5%

- ⑥ 現在設定値 8 %と入力する

- ⑦ **実行** キーを押す

- ⑧ **実行** キーを押す

ピッ ピッ とブザーが鳴ります

- ⑨ **削除
排出** キーを押す

- ⑩ **削除
排出** キーを押す

- ⑪ **削除
排出** キーを押す

これで設定終了です。
通常待受け画面に戻ります。
(「ポイントカードをいれてください」の画面)