

設定の変更の操作手順

2013/04/01 12:00
100%

F1 (点検) → **#** を押します

パスワード?

パスワードを入力し
(日付の逆4桁、8月23日の場合は「3280」と入力します)

パスワード? ****

実行 を押します

オーナーモード
1=基本 2=付1 3=付2
4=オンライン 5=来場 6=サマル
7=ブ力カ 9=会員

(画面表示はバージョンにより異なります)
1 =基本 を押します

入力金額上限
xxxxxx

(上記画面は今回の設定には関係ないので)

実行 を **2回** 押します

入力金額上限
累計ポイント上限

ポイント単位
100

数値の変更が必要な場合は数値を再入力し

実行 を押します

ポイント付加係数
1

数値の変更が必要な場合は数値を再入力し

実行 を押します

交換ポイント設定 0
0=設定なし
1=設定毎 2=N倍
3=8段階設定

(上記画面は今回の設定には関係ないので)

実行 を **7~18回** 押します
(端末の設定により回数が異なります)

交換ポイント設定 0
有効期間 0
税額処理 1
0=生演算
1=税抜演算

税額処理
0=生演算
1=税抜演算

税抜き演算の設定の場合は右上の数値が“1”です

実行 を押します

消費税率
5

税抜演算設定のときに左記画面となります

5%より“8”%に数値を変更します

実行 を **3回** 押します

キークリック 0
0=なし
1=全キー
2=実行キー

基本設定
訂正=訂正キー
確定=実行キー

実行 を押します

オーナーモード
1=基本 2=付1 3=付2
4=オンライン 5=来場 6=サマル
7=ブ力カ 9=会員

取消 を **2回** 押し

終了です